

# HI\_MouseWheelZoom

## Funkcia %HI\_MouseWheelZoom

### Funkcia

Funkcia povolí /zakáže zoomova schému koliekom myši. Zväšenie/zmenšenie zachováva pozíciu myši v schéme. Z tohto dôvodu može by v okne zobrazený priestor mimo rozmerov daných v grafickom editore.

### Deklarácia

```
%HI_MouseWheelZoom(  
    INT in _iStep  
)
```

### Parametre

_iStep	0 - zákaz zoomovania koliekom myši. >0 - vekos kroku zoomu v tisícinách vekosti schémy.
--------	--

### Príklad

```
%HI_MouseWheelZoom( 50 )
```

### Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

- [Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
- [Indexové lokálne premenné](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)