

HI_LNG_GetCurrLngIdx

Funkcie %HI_LNG_GetCurrLngIdx, %HI_LNG_SetCurrLngIdx

Funkcia

Funkcia %HI_LNG_GetCurrLngIdx() vráti identifikátor aktuálneho jazyka.

Funkcia %HI_LNG_SetCurrLngIdx() zmení aktuálny jazyk.

Deklarácia

```
INT %HI_LNG_GetCurrLngIdx( )  
  
%HI_LNG_SetCurrLngIdx(INT in lngIdx)
```

Parametre

Žiadne.

Návratová hodnota

Návratová hodnota je typu *Int*.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)