

HI_ZoomOut

Funkcia %HI_ZoomOut

Funkcia

Funkcia **%HI_ZoomOut** vráti zoom schémy poda predchádzajúceho zoomu.

Deklarácia

```
%HI_ZoomOut ( )
```

Parametre

Bez parametrov.

Popis

Funkcia vráti zoom schémy poda predchádzajúceho zoomu, o jeden krok spä. Táto funkcia patrí medzi [riadiace funkcie](#). Má význam iba pre schémy so zoomom ([Naahovacie so zoomom](#)) alebo vrstvami ([Naahovacie s vrstvami](#)).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)

[Riadiace funkcie \(bez návratovej hodnoty\)](#)