HI_SetPictureScroll

Funkcia %HI_SetPictureScroll

Funkcia

Funkcia **%HI_SetPictureScroll** nastaví hodnotu avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi x,y.

Deklarácia

```
%HI_SetPictureScroll(
   INT in _x,
   INT in _y,
 )
```

Parametre

_x	Hodnota avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi x.
_y	Hodnota avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi y.

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy