

HI_GetColumnMasterVisible

Funkcia %HI_GetColumnMasterVisible, %HI_SetColumnMasterVisible

Funkcia

Funkcia %HI_SetColumnMasterVisible zakáže viditenos daného stpca v zobrazovai typu **Browser** (preaží funkciu %HI_SetColumnVisible) / zruší zákaz a povolí možnos ovládania viditenosti daného stpca funkciou %HI_SetColumnVisible (**riadiaca funkcia**).

Funkcia %HI_GetColumnMasterVisible získava aktuálny stav preaženia viditenosti objektu nastavený funkciou %HI_SetColumnMasterVisible.

Deklarácia

```
%HI_SetColumnMasterVisible(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    BOOL in bVisible  
)  
  
BOOL %HI_GetColumnMasterVisible(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
index	Poradové íslo stpca.
bEnable	Viditenos stpca.

Popis

Funkcia %HI_SetColumnMasterVisible umožnuje skry stpec v zobrazovai typu **Browser** - parameter *refId* uruje názov referennej premennej browsera. Táto funkcia pri parametri @FALSE preažuje funkciu %HI_SetColumnVisible (blokuje jej funknos).

Funkcia %HI_GetColumnMasterVisible získava aktuálny stav preaženia viditenosti stpca nastavený funkciou %HI_SetcolumnMasterVisible. Pozor návratová hodnota @TRUE neznamená, že je stpec viditený, ale že viditenosti stpca riadi funkcia %HI_SetColumnVisible. Návratová hodnota @FALSE znamená, že riadenie stpca funkciou %HI_SetColumnVisible bolo zablokovane a stpec nie je vidie.

Popis správania sa master funkcií je detailnejšie popísaný v kapitole [Master funkcie](#).

Príklad

```
ENTRY OnLogOn(IN TEXT _userName, IN BOOL _bLogOn)  
IF _bLogOn THEN  
  
    ;pri prihlásenom uživateovi môže by stpec viditený  
    %HI_SetColumnMasterVisible(_Text,@TRUE)  
ELSE  
  
    ;pri odhlásenom uživateovi nie je stpec viditený  
    %HI_SetColumnMasterVisible(_Text,@FALSE)  
ENDIF  
END OnLogOn
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)