HI_SetColumnsProperties

Funkcie %HI_SetColumnsProperties, %HI_GetColumnsProperties

Funkcia

Funkcia **%HI_SetColumnsProperties** nastaví vybraté parametre zadaným stpcom v zobrazovai typu Browser.

Funkcia **%HI_GetColumnsProperties** vráti nastavenie parametrov stpcov v zobrazovai typu Browser.

Deklarácia

```
%HI_SetColumnsProperties(
   INT in refId,
       in recordVal
 )


 INT %HI_GetColumnsProperties(
   INT in  refId,
       out recordVal
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
recordVal	Lokálna premenná typu *Record*.

Popis

Funkcia nastaví parametre pre zadané stpce, ktoré sú vyplnené v **recordVal**. Parametre sú: *Viditenos*, *Šírka*, *Automatické nastavenie šírky* a *Poradie stpca* v zobrazovai typu *Browser*.

Lokálna premenná **RecordVal** musí ma nasledovnú definíciu:

Poradové ísla stpca a typ:

INT	**Index stpca**	- íslo stpca poda definície štruktúry
BOOL	**Viditenos**	- zapnutie / vypnutie zobrazovania stpca v okne browsera.
INT	**Šírka**	- šírka stpca v okne browsera. Môže nadobudnú ubovoné hodnoty.
INT	**Typ autosize -2/-1/0**	- nastavenie automatickej šírky v okne browsera. **-2** - automatická šírka stpca poda džky textu v stpci a zárove hlaviky stpca, **-1** - automatická šírka stpca poda džky textu v stpci, **0** - vypnuté automatické nastavenie šírky,
INT	**Poradie stpca**	- poradie zobrazenia stpcov štruktúry v okne browsera.

Príklad

```
RECORD (SD.ColumnsProperties) _ColumnsProperties

PROCEDURE SetProperties
REDIM _ColumnsProperties[1]
_ColumnsProperties[1]^Col := 1
_ColumnsProperties[1]^Visible_Value := @TRUE
_ColumnsProperties[1]^Width_Value := 79
_ColumnsProperties[1]^Width_Type := 2
 _ColumnsProperties[1]^Order_Value := 2
END SetProperties


ENTRY Set_OnClick
CALL SetProperties
%HI_SetColumnsProperties(_Browser,_ColumnsProperties\HBJ)
END Set_OnClick

ENTRY Get_OnClick
%HI_GetColumnsProperties(_Browser,_ColumnsProperties\HBJ)
END Get_OnClick

BEGIN


END
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy