

# HI\_AXGetParam

## Funkcie %HI\_AXGetParam, %HI\_AXSetParam

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetParam** nastaví parameter s poradovým íslom *index* na hodnotu definovanú parametrom *value*.

Funkcia **%HI\_GetParam** vráti hodnotu parametra s poradovým íslom ureným v parametri *index*.

### Deklarácia

```
%HI_SetParam(  
    INT in index,  
    UNIVAL in value  
)  
  
UNIVAL %HI_GetParam(  
    INT in index  
)
```

### Parametre

<b>index</b>	Poradové íslo parametra, ktorý bude nastavený.
<b>value</b>	Hodnota parametra.



### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)