

HI_SetAXRefProp

Funkcia %HI_SetAXRefProp

Funkcia

Funkcia nastaví danú premennú na hodnotu definovanú parametrom *value*.

Deklarácia

```
%HI_SetAXRefProp(  
    INT in refID,  
    TEXT in variableName,  
    in value  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na ActiveX objekt (referenná premenná), alebo rozhranie získané volaním funkcie HI_GetAXProp .
variableName	Názov premennej, ktorá bude volaná/ítaná.
value	Nastavovaná hodnota (požadovaného typu).

Popis

Funkcia nastaví premennú nie priamo, ale pomocou smerníka (reference).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)