

Prednastavené parametre

Prednastavené (default) parametre grafickej schémy

Obdobným spôsobom ako [parametre konkrétnej grafickej schémy](#) je možno definovať aj predvolené (default) parametre pre grafické schémy. Predvolené parametre sú také parametre, ktoré sa používajú na každú novo vytvorenú grafickú schému. Tieto parametre sa definujú rovnakým postupom len s tým rozdielom, že pred ich samotným definovaním je potrebné na pracovnej ploche editora zatvoriť všetky grafické schémy.

Prednastavené parametre schémy sa definujú v dialógovom okne, ktoré sa otvorí po výbere položky **Parametre schémy** z ponuky **Nastavenia** a sú popísané v kapitole [Parametre grafickej schémy](#).

Štandardne sa pri definovaní parametrov schémy v titulkovom pruhu zobrazí názov aktuálnej schémy. Avšak, ak sa definujú prednastavené (default) parametre, titulkový pruh nezobrazuje názov schémy.



Súvisiace stránky:

[Parametre grafickej schémy](#)