

Položky konfigurácie okna (asové kanály (asové programy))

asové kanály - položky konfigurácie okna

Editácia všetkých objektov v procese **D2000 CNF** prebieha v **konfigurácii okna**, ktorého obsah je spoločný pre všetky editované objekty a závisí od typu editovaného objektu.

Konfigurácia okna objektov typu *asové kanály* pozostáva z nasledovných stránok:

[Základné vlastnosti](#)
[Logické skupiny](#)
[Parametre](#)

Základné vlastnosti

Popis

Textový rezec popisujúci daný asový kanál. Maximálny počet znakov: 128.
Možno použiť [Slovník](#) (pre otvorenie stlačením **CTRL+L**).

Stavový text

Tlačidlo na výber [stavového textu](#) pre daný asový kanál. Stavový text umožňuje definovať názvy jednotlivých stavov asového kanála.

Transformovaná paleta

Výber indexu pre transformovanú paletu. Pozri [Transformovaná paleta](#).

Typ hodnoty

Výber typu hodnoty asového kanála. Každý asový kanál môže nadobúdať hodnoty len jedného z typov:

- **Boolean** - logický
- **Integer** - celočíselný
- **Real** - reálny

Parametre

Kalendár

Výber kalendára pre riadenie asového kanála.

Typ da

Výber typu da pre definovanie hodnôt. Pre každý typ da použitý v kalendári sa definuje pole hodnôt zvoleného typu. Toto umožňuje definovať odlišné správanie sa asového kanála pre každý typ da.

Hodnoty

Pole hodnôt asového kanála pre vybraný typ da. Hodnotu je možné editovať dvojitým kliknutím na danej hodnote.

Pridaj

Pridanie novej hodnoty asového kanála.

Zruš

Zrušenie hodnoty asového kanála označenej v zozname hodnôt **Hodnoty**.

Kopíruj

Kopírovanie označených hodnôt.

Vlož

Vloženie kopírovaných hodnôt.



Súvisiace stránky:

[asové kanály](#)