

InitPoint

Deklarácia

```
unsigned int _stdcall InitPoint(PointPar *Pt, unsigned int *FastAdr, unsigned int *RdValue)
```

Parametre

Pt	Pointer na štruktúru PointPar .
FastAdr	Adresa meraného bodu konvertovaná na 32-bitové číslo.
RdValue	Pointer na hodnotu príznaku vyžiadania volania funkcie ReadPointValue po ukonení inicializácie meraného bodu.

Popis

Funkcia **InitPoint** (v Stdcall volacej konvencii `_InitPoint@12`) je nepovinná. Jej parametrom je pointer na štruktúru *PointPar* s definíciou parametrov meraného bodu. Je volaná pri štarte procesu [D2000 KOM](#) a neskôr pri zmene parametrov meraného bodu konfiguraným nástrojom [D2000 CNF](#). Ak je vyžadované uloženie mer. bodu do zoznamu s adresou konvertovanou na 32 bitové číslo, táto íselná adresa sa uloží do *FastAdr*. Ak sa adresa nekonvertuje, do *FastAdr* sa ukladá konštanta *FastAdrNotUsed*. Bližšie o adresách - [adresy staníc a meraných bodov](#).

Návratová hodnota

Hodnota	Popis
RQ_OK	Požiadavka vybavená, všetko OK.
RQ_ERR	Nastala chyba (zariadenie nekomunikuje, je mimo prevádzky resp. iná chyba).
RQ_IGNORED	Funkcia bola ignorovaná a stav stanice sa nemení.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - funkcie](#)