SetReceiveState

Deklarácia

```
void (_stdcall * SetReceiveState)(HOBJ StID);
```

Parametre

StID	ID objektu typu Stanica.

Popis

Prechod linky do stavu príjem. Má význam používa po vysielaní (call-back funkcia WriteToLine), ak sa používa nastavenie "Custom" módu linky kategórie Serial alebo MOXA IP Serial Library.

Súvisiace stránky:

D2000 KomAPI - call-back funkcie