

ColumnMin

Funkcia %ColumnMin

Funkcia

Funkcia vráti minimálnu hodnotu z platných hodnôt v stpci objektu typu [Štruktúrovaná premenná](#). Výsledok je typu reálne číslo.

Deklarácia

```
REAL %ColumnMin(  
    in StructVar
```

^

```
Column  
)
```

Parametre

StructVar	Objekt typu Štruktúrovaná premenná .
Column	Stpec štruktúrovanej premennej.

Príklad

```
%ColumnMin(SV.Struktura^Int)
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)