

StructRowStatMIN

Funkcia %StructRowStatMIN

Funkcia

Funkcia vráti minimálnu hodnotu z platných hodnôt v riadku štruktúrovanej premennej.

Deklarácia

```
REAL %StructRowStatMIN(  
    in StructVar[row]^Column,  
    INT in num_cols  
)
```

Parametre

StructVar	Objekt typu Štruktúrovaná premenná .
Column	Stpec štruktúrovanej premennej, od ktorého sa bude vykonáva výpoet.
num_cols	Poet stpcov, ktoré sú zahrnuté do výpotu. Ak je parameter < 0, tak do výpotu budú zahrnuté všetky stpce od stpca <i>Column</i> .

Príklad

```
%StructRowStatMIN(SV.Struktura^Int, 2)
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)