

LNG_Translate

Funkcia %LNG_Translate

Funkcia

Funkcia preloží daný text cez [slovník](#) podľa identifikátora [jazyka](#).

Deklarácia

```
TEXT %LNG_Translate(  
    TEXT in str[,  
    INT in lngIdx = -1 | TEXT in lngName]  
)
```

Parametre

str	Text, ktorý sa má preloži.
lngIdx	Identifikátor jazyka . Ak nie je uvedený alebo má hodnotu -1, tak bude použitý aktuálny jazyk.
lngName	Textový identifikátor jazyka - meno jazyka.

Príklad

```
TEXT _txt  
INT _lngIdx  
_lngIdx := 1      ; index jazyka je možné získa volaním %  
HI_LNG_GetCurrLngIdx v ESL skripte aktívnej schémy  
  
_txt := %LNG_Translate("Text v zátvorkách bude nahradený prekladom zo  
Slovníka: {!Kluc}. Jazyk je identifikovaný jeho menom.", "SK")
```

Popis

Aktuálny jazyk je v kontexte procesu [D2000 HI](#) daný prihláseným užívateom.
V kontexte procesu [D2000 EventHandler](#), pri vykonávaní RPC procedúry, je jazyk daný volajúcim skriptom. Inak je jazyk nedefinovaný.



Súvisiace stránky:

- [Rozšírená implementácia funkcií v ESL](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)
- [Funkcia %LNG_GetCurrLngIdx](#)
- [Funkcia %HI_LNG_Translate](#)
- [Funkcia %HI_LNG_GetCurrLngIdx](#)
- [Slovník](#)