

# Položky konfiguračného okna (Procesy)

## Procesy - položky konfiguračného okna

Editácia všetkých objektov v procese **D2000 CNF** prebieha v **konfiguračnom okne**, ktorého úlohou a obsahom je spoločná pre všetky editované objekty a závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno procesov pozostáva z nasledovných strán (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

[Základné vlastnosti](#)

[Logické skupiny](#)

[Parametre](#)

### Základné vlastnosti

#### Popis

Textový rezač popisujúci daný proces. Maximálny počet znakov: 128.

Možno použiť [Slovník](#) (pre otvorenie stlačením **CTRL+L**).

#### Typ hodnoty

Výber typu hodnoty objektu. Pre proces je typ hodnoty **Pr-Proces**.

### Parametre

The screenshot shows a configuration window titled "SELF.CLC - STOP - SYSTEM" with three tabs: "Základné vlastnosti", "Logické skupiny", and "Parametre". The "Parametre" tab is active. It contains the following fields and controls:

- Cesta:** Text field containing "CALC.EXE".
- Adresár:** Empty text field.
- Parametre:** Empty text field.
- Parametre procesu:** Button below the "Parametre" field.
- Autoštart:** Checked checkbox.
- Execution Type:** Radio buttons for "Ako proces", "Ako servis (systémové konto)" (selected), and "Ako servis pod kontom:".
- Meno:** Text field below "Ako servis pod kontom:".
- Heslo:** Text field below "Meno:".
- Priorita pre štart:** Spin box set to 1.
- Čas inicializácie:** Spin box set to 5, followed by "[s]".
- Footer:** A checkbox "po uložení zavrieť dialógové okno" (unchecked), and buttons "Ulož", "Zruš zmeny", "Podľa vzoru", and "Návrat".

At the bottom, a note reads: "Pre ukladanie s komentárom je potrebné držať klávesu".

## Cesta

Cesta k exe tvaru procesu. Ak sa proces nachádza v pracovnom adresári (adresár, z ktorého sa štartuje systém), nie je nutné zadávať cestu. V ostatných prípadoch, je cestu potrebné zadať.

## Adresár

Pracovný adresár procesu po jeho štarte.

## Parametre

[Štartovacie parametre procesu](#). Okno s nastavením najpoužívanějších parametrov procesu sa otvorí po stlačení tlačidla Parametre procesu

## Autoštart

Automatické štartovanie procesu. Ak je zaškrtnutá voľba **Autoštart**, proces [D2000 Server](#) automaticky štartuje tento proces pri štarte systému D2000. Ak proces skoní svoju činnosť nekorektné (napríklad pádom) proces [D2000 Server](#) vykoná jeho reštart (znovuspustenie).

Možnosti štartovania procesu sú:

- Ako proces - D2000 proces je odštartovaný D2000 kernelom priamo ako proces operaného systému
- Ako servis (systémové konto) - D2000 proces je odštartovaný ako služba (service) pod štandardným užívateľom (na OS windows je to Local System)
- Ako servis pod kontom - D2000 proces je odštartovaný ako služba (service) pod zadaným užívateľom

## Priorita pre štart

Nastavenie priority štartovania procesu má význam vtedy, ak proces [D2000 Server](#) automaticky štartuje viacero procesov. Procesy sa potom štartujú v poradí: najprv proces s najvyššou prioritou, nakoniec proces s najmenšou prioritou (ím väčšie číslo, tým vyššia priorita).

## as inicializácie

as inicializácie procesu v sekundách. Proces [D2000 Server](#) štartuje ďalší proces až po uplynutí tohto času.



Súvisiace stránky:

[Procesy systému D2000](#)

[Štartovacie parametre procesov](#)