

Hodnoty vypínaov

Objekt typu **Vypína (Switch)** môže v systéme nadobúda hodnoty, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuke.

Hodnota objektu	Príina
Q_Trans	Prechod štvorstavovej hodnoty z TRUE do FALSE alebo naopak.
Q_Off	Hodnota False.
Q_On	Hodnota True.
Q_Err	Chybná (nepripustná) hodnota.
Q_Osc	Kmitajúca hodnota (True <-> False).

Význam jednotlivých **flagov** (užívateľské príznaky) hodnôt objektov typu **Vypína**.

Flag	Popis
FA	Blokáda A aktivovaná manuálne (z ovládacieho okna).
FB	Blokáda A aktivovaná kontrolným objektom.
FD	Blokáda B aktivovaná kontrolným objektom.
FE	Prechodový stav - zapínanie.
FF	Prechodový stav - vypínanie.
FG	Prechodový stav - záložné zapínanie.
FH	Normálny stav - zapnutý.
FI	Normálny stav - vypnutý.



Súvisiace stránky:

- [Vypínae](#)
- [Vypínae - položky konfiguraného okna](#)