

Hodnoty komunikaných staníc

Objekt typu [Stanica](#) môže v systéme nadobúda nasledujúce hodnoty:

Hodnota objektu	Príina
StON	Stanica komunikuje.
StOFF	Stanica nekomunikuje. Komunikácia bola zakázaná obsluhou (prostredníctvom ovládacích dialógových okien procesu D2000 HI) alebo pri konfigurácii stanice v procese D2000 CNF .
StCOMERR	Nastala "soft" (mäkká) chyba komunikácie. Táto chyba nastane po neúspešnom prenose dát.
StHARDERR	Nastala "hard" (tvrdá) chyba komunikácie. Táto chyba nastane, ak komunikácia so stanicou je v stave StCOMERR počas doby danej parametrom asový filter . Ak má stanica hodnotu St_HARDERR, všetky merané body na tejto stanici prejdú do nedefinovaného stavu (pokiaľ nemá KOM proces zadaný štartovací parameter /KKVOE).
StSIMUL	Komunikácia so stanicou je simulovaná.
StWAIT	Stanica je v režime AUTO. Komunikácia bola zastavená. Riadiaci objekt má hodnotu TRUE. Požiadavky na výstup sa odkladajú a budú vykonané, keď sa hodnota riadiaceho objektu zmení na FALSE.

Oznaenia hodnôt stanice, ktoré sú uvedené v prvom stpci tabuľky, je možné predefinovať prostredníctvom [konfigurácie systémových textov](#).

Význam jednotlivých flagov (užívateľských príznakov) hodnôt objektov typu **Komunikaná Stanica**.

Flag	Popis
FLA	Práve prebieha spätné doítanie hodnôt zo stanice (akcia GETOLDVAL).
FLB	Komunikácia stanice prebieha tzv. alternatívnou komunikanou cestou (iba protokol MICROTTEL 700).
FLC	Nastavenie príznaku signalizuje nefunkčnú komunikáciu na primárnej ceste pri použití liniek kategórií: • Serial Line Redundant • SerialOverUDP Device Redundant • SerialOverUDP Line Redundant • SerialOverUDP System&Line Redundant (nefunkčná primárna cesta systému A) • TCP Redundant
FLD	Nastavenie príznaku signalizuje nefunkčnú komunikáciu na sekundárnej ceste pri použití liniek kategórií: • Serial Line Redundant • SerialOverUDP Device Redundant • SerialOverUDP Line Redundant • SerialOverUDP System&Line Redundant (nefunkčná sekundárna cesta systému A) • TCP Redundant
FLE	Nastavenie príznaku signalizuje nefunkčnú komunikáciu na primárnej ceste systému B pri použití linky kategórie SerialOverUDP System&Line Redundant .
FLF	Nastavenie príznaku signalizuje nefunkčnú komunikáciu na sekundárnej ceste systému B pri použití linky kategórie SerialOverUDP System&Line Redundant .
FLN, FLO, FLP	Ak komunikácia stanice prebieha tzv. alternatívnou komunikanou cestou (iba protokol MICROTTEL 700), kombinácia týchto flagov udáva číslo alternatívnej komunikačnej cesty: • cesta číslo 1 - FLN • cesta číslo 2 - FLO • cesta číslo 3 - FLN, FLO • cesta číslo 4 - FLP • cesta číslo 5 - FLN, FLP • cesta číslo 6 - FLO, FLP • cesta číslo 7 - FLN, FLO, FLP • ďalšie cesty - bez flagov (iba FLB)



Súvisiace stránky:

[Komunikané stanice](#)

[Komunikané stanice - položky konfiguraného okna](#)