Ovládanie textových vstupov (TxtI) (HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000)

Ak bol ku grafickému objektu pripojený meraný bod typu *TxtI* (Textový vstup) a prihlásený užívate má dostatoné prístupové práva, potom kliknutím myši na daný objekt sa zobrazí ovládacie okno, ktoré pozostáva z dvoch astí (záložiek):

Stav a ovládanie objektu
Informácie o objekte

Stav a ovládanie objektu



1	Názov objektu.
2	Popis objektu.
3	Aktuálna hodnota objektu. **Poznámka**: Ak je objekt v stave *Náhradná hodnota* (pozri záložky Náhradné manuálne alebo Náhradné automatické) zobrazí sa text **Náhradná hodnota**.
4	as posledného priradenia hodnoty objektu.
5	Stavy objektu.
6	Flagy (príznaky) hodnoty objektu. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE.
7	Potvrdenie hodnoty objektu.
8	Telemetrická hodnota objektu. **Poznámka**: Hodnota sa zobrazí, ak je objekt v stave *Náhradná hodnota* (pozri záložky Náhradné manuálne alebo Náhradné automatické).
9	as ovládacieho okna urená na ovládanie objektu.
	Editácia objektu. Je možná iba ak je bežiaci proces CNF.

	Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného Browsera. Ak Browser nie je otvorený, po stlaení tohto tlaidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku.
	Kopírovanie mena objektu do schránky (clipboardu).

Spodná as okna obsahuje nasledovné záložky urené na ovládanie objektu:

NÁHRADNÉ MANUÁLNE

Záložka umožuje manuálne nastavi náhradnú hodnotu objektu spolu s užívateskými príznakmi. Obsahuje tlaidlo **Prechod do stavu**, aktuálnu hodnotu objektu a as priradenia hodnoty objektu. Po stlaení tlaidla **Prechod do stavu** sa otvorí dialógové okno na potvrdenie prechodu objektu do stavu *Náhradná hodnota*. Po stlaení tlaidla **Áno** a **Vykonaj** má záložka **Náhradné manuálne** nasledovný vzhad:



1	Vstupné políko na zápis náhradnej hodnoty (textu) objektu.
2	Nastavenie flagov (príznakov) náhradnej hodnoty objektu.
3	V závislosti od prítomnosti tlaidla **Vykonaj** v ovládacom okne má tlaidlo **Nastav** dve možné funkcie: 1. Tlaidlo **Vykonaj** sa v okne nenachádza. Stlaením tlaidla **Nastav** sa vykoná povel na nastavenie náhradnej hodnoty a súasne i flagov (príznakov) hodnoty. 2. Tlaidlo **Vykonaj** sa v okne nachádza. Stlaením tlaidla **Nastav** sa iba "pripraví" nastavenie náhradnej hodnoty a súasne i flagov (príznakov) hodnoty.
4	Tlaidlo je v okne prítomné, ak bola pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese D2000 GrEditor vybratá voba **Aj s potvrdením**. Stlaením tlaidla **Vykonaj** sa vykoná povel na nastavenie náhradnej hodnoty a flagov (príznakov) hodnoty, ktoré boli "pripravené" na nastavenie stlaením tlaidla **Nastav**.

NÁHRADNÉ AUTOMATICKÉ

Záložka umožuje použi hodnotu riadiaceho objektu ako náhradnú hodnotu. Hodnota objektu v tomto režime kopíruje hodnotu riadiaceho objektu (voba Riadiaci objekt v konfigurácií meraného bodu). Stlaením tlaidla **Prechod do stavu** sa otvorí dialógové okno na potvrdenie prechodu objektu do stavu *Náhr adná hodnota*.



1	Hodnota riadiaceho objektu.

2	as priradenia hodnoty riadiaceho objektu.
3	Flagy (príznaky) hodnoty riadiaceho objektu.

VSTUPNÁ HODNOTA

Záložka umožuje použitie hodnoty samotného meraného bodu (zrušenie použitia náhradnej hodnoty). Stlaenie tlaidla **Prechod do stavu** otvorí dialógové okno na potvrdenie prechodu objektu do stavu *Vstupná hodnota*.



1	Hodnota objektu (samotného meraného bodu).
2	as priradenia hodnoty objektu.
3	Flagy (príznaky) hodnoty objektu.