EDA_ConvertDayVektorTZ

EDA_ConvertDayVektor, EDA_ConvertDayVektorTZ

EDA_ConvertDayVektor

Funkcia pre konverziu vektora do formátu pre zobrazenie v dennej štruktúre.

Deklarácia

```
%EDA_ConvertDayVektor(
   REC  in _src,
   REC  out _dst,
   BOOL in _PbBack,
   INT  in _dayOffset,
   INT  out _errorCode
 );
```

Parametre

	parameter	*dátový typ*	*typ*	*popis*
1	**src**	REC	IN	Hodnoty - štruktúra REALov.
2	**dst**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov (TIME, REAL, REAL, REAL, REAL, EMPTY, TIME, REAL, REAL, REAL, REAL).
3	**pbBack**	BOOL	IN	Príznak, i konverzia z vektora na štruktúru alebo naopak.
4	**dayOffset**	INT	IN	Zaiatok týždňa (PO=0, UT=1,.....NE=6).
5	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_ConvertDayVektorTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zada asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri Všeobecné informácie k *TZ funkciám).

Deklarácia

```
%EDA_Convert15Vektor(
   REC  in _src,
   REC  out _dst,
   BOOL in _pbBack,
   INT  in _dayOffset,
   INT  in _fakeTimeZone,
   INT  out _errorCode
 );
```

Parametre

	parameter	*dátový typ*	*typ*	*popis*
1	**src**	REC	IN	Hodnoty - štruktúra REALov.
2	**dst**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov (TIME, REAL, REAL, REAL, REAL, EMPTY, TIME, REAL, REAL, REAL, REAL).
3	**pbBack**	BOOL	IN	Príznak, i konverzia z vektora na štruktúru alebo naopak.
4	**dayOffset**	INT	IN	Zaiatok týždňa (PO=0, UT=1,.....NE=6).
5	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
6	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií