# EDA_MaxVektorsCacheTZ

## EDA_MaxVektors, EDA_MaxVektorsTZ, EDA_MaxVektorsCacheTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použi funkciu EDA_StatVectorsRec!!!

## EDA_MaxVektors

Funkcia, ktorá nájde požadovanú štatistickú funkciu pre definované vektory a vráti jeden výsledný vektor.

### Deklarácia

```
%EDA_MaxVektors(
   INT/TEXT in _idVector,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
        in _unused,
   REC  out _values,
   INT  out _errorCode
  );
```

### Parametre

| | Parameter | Dátový typ | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **idVector** | INT, TEXT | IN | ID alebo MENO vektora. |
| 2 | **bt** | TIME | IN | Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt. |
| 3 | **et** | TIME | IN | Koniec obdobia pre naítanie hodnôt. |
| 4 | **unused** | | IN | Nepoužitý parameter. |
| 5 | **values** | REC | OUT | Hodnoty - štruktúra REALov. |
| 6 | **errorCode** | INT | OUT | Chybový (návratový) kód. |

---

## EDA_MaxVektorsTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zada asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri Všeobecné informácie k *TZ funkciám).

### Deklarácia

```
%EDA_MaxVektorsTZ(
   INT/TEXT in _idVector,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _fakeTimeZone,
   REC  out _values,
   INT  out _errorCode
  );
```

### Parametre

| | Parameter | Dátový typ | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **idVector** | INT, TEXT | IN | ID alebo MENO vektora. |
| 2 | **bt** | TIME | IN | Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt. |
| 3 | **et** | TIME | IN | Koniec obdobia pre naítanie hodnôt. |
| 4 | **fakeTimeZone** | INT | IN | Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event. |
| 5 | **values** | REC | OUT | Hodnoty - štruktúra REALov. |
| 6 | **errorCode** | INT | OUT | Chybový (návratový) kód. |

---

# EDA_MaxVektorsCacheTZ

## Deklarácia

```
%EDA_MaxVektorsCacheTZ(
   INT  in _cacheId,
   INT/TEXT in _idVector,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _fakeTimeZone,
   REC  out _values,
   INT  out _errorCode
  );
```

## Parametre

| | Parameter | Dátový typ | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **cacheId** | INT | IN | Identifikátor cache. |
| 2 | **idVector** | INT, TEXT | IN | ID alebo MENO vektora. |
| 3 | **bt** | TIME | IN | Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt. |
| 4 | **et** | TIME | IN | Koniec obdobia pre naítanie hodnôt. |
| 5 | **fakeTimeZone** | INT | IN | Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event. |
| 6 | **values** | REC | OUT | Hodnoty - štruktúra REALov. |
| 7 | **errorCode** | INT | OUT | Chybový (návratový) kód. |

**Súvisiace stránky:**

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií