EDA_SetStatusTextEx

EDA_SetStatusTextEx

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúame použi funkciu EDA_UpdateVectorRec!!!

Funkcia nastaví vektoru príznak stavový text. Existencia objektu D2000 stavový text sa nekontroluje.

Deklarácia

```
%EDA_SetStatusTextEx(
   INT/TEXT  in _vector,
   TEXT in _statusText,
   TEXT in _userName,
   INT out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	vector	INT/TEXT	IN	Id/kód vektora.
2	statusText	TEXT	IN	Názov objektu D2000 stavový text. Prázdny text zruší priradenie stavového textu na vektor.
3	userName	TEXT	IN	Meno užívatea, ktorý vykonal zmenu.
4	errorCode	INT	OUT	Návratový kód.

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií