Ovládanie textových výstupov (TxtO) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)

!!! STARÉ OVLÁDACIE OKNÁ !!!

Ak bol ku grafickému objektu pripojený meraný bod typu Textový výstup a prihlásený užívate má dostatoné prístupové práva, potom kliknutím myši na daný objekt sa zobrazí nasledujúce ovládacie okno.



1	Názov objektu.
2	Popis objektu.
3	Aktuálna hodnota objektu.
4	as posledného priradenia hodnoty objektu.
5	Flagy (príznaky) hodnoty objektu. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE.
6	Tlaidlo na ovládanie procesných alarmov.
7	Potvrdenie hodnoty objektu.
8	as ovládacieho okna urená na ovládanie výstupu.
9	as ovládacieho okna urená na nastavenie náhradnej hodnoty.

Náhradná hodnota textových výstupov (TxtO)

Zaiarknutím voby **Použi náhradnú hodnotu** sa povolí použitie náhradnej hodnoty. Ovládacie okno sa rozšíri o ovládacie prvky umožujúce ovláda náhradnú hodnotu. Hodnota meraného bodu môže by nahradená hodnotou iného objektu (tzv. riadiaci objekt), alebo rune nastavená operátorom procesu D2000 HI prostredníctvom dialógového okna.

1	Vstupné políko na zápis náhradnej hodnoty (textu) objektu.
2	Nastavenie flagov (príznakov) náhradnej hodnoty objektu.
3	V závislosti od prítomnosti tlaidla **Vykonaj** v ovládacom okne má tlaidlo **Nastav** dve možné funkcie: 1. Tlaidlo **Vykonaj** sa v okne nenachádza. Stlaením tlaidla **Nastav** sa vykoná povel na nastavenie náhradnej hodnoty a súasne i flagov (príznakov) hodnoty. 2. Tlaidlo **Vykonaj** sa v okne nachádza. Stlaením tlaidla **Nastav** sa iba "pripraví" nastavenie náhradnej hodnoty a súasne i flagov (príznakov) hodnoty.
4	Toto tlaidlo je v okne prítomné, ak bola pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese D2000 GrEditor vybratá voba **Aj s potvrdením**. Stlaením tlaidla **Vykonaj** sa vykoná povel na nastavenie náhradnej hodnoty a flagov (príznakov) hodnoty, ktoré boli "pripravené" na nastavenie stlaením tlaidla **Nastav**.
5	Zmena režimu náhradnej hodnoty do automatického režimu. Náhradná hodnota v tomto režime kopíruje hodnotu riadiaceho objektu.
6	Aktuálna hodnota a stav riadiaceho objektu náhradnej hodnoty.
7	Zrušenie platnosti náhradnej hodnoty.
8	Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného browsera. Ak browser nie je otvorený, po stlaení tohto tlaidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku.
9	Zatvorenie dialógového ovládacieho okna.

Ovládanie výstupu

Hodnotu textových výstupov možno ovláda hodnotou iného objektu (tzv. riadiaci objekt), alebo rune nastavi operátorom procesu D2000 HI prostredníctvom nasledujúcej asti dialógového okna.

1	Vstupné políko na zápis hodnoty (textu) objektu.
2	Nastavenie flagov (príznakov) hodnoty výstupného objektu.

3	V závislosti od prítomnosti tlaidla **Vykonaj** v ovládacom okne má tlaidlo **Nastav** dve možné funkcie: 1. Tlaidlo **Vykonaj** sa v okne nenachádza. Stlaením tlaidla **Nastav** sa vykoná povel na nastavenie hodnoty výstupného objektu a súasne i flagov (príznakov) hodnoty. 2. Tlaidlo **Vykonaj** sa v okne nachádza. Stlaením tlaidla **Nastav** sa iba "pripraví" nastavenie hodnoty výstupného objektu a súasne i flagov (príznakov) hodnoty.
4	Toto tlaidlo je v okne prítomné, ak bola pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese D2000 GrEditor vybratá voba **Aj s potvrdením**. Stlaením tlaidla **Vykonaj** sa vykoná povel na nastavenie hodnoty výstupného objektu a flagov (príznakov) hodnoty, ktoré boli "pripravené" na nastavenie stlaením tlaidla **Nastav**.
5	Zmena režimu ovládania hodnoty výstupného objektu do automatického režimu. Hodnota objektu v tomto režime kopíruje hodnotu riadiaceho objektu.
6	Aktuálna hodnota a stav riadiaceho objektu hodnoty výstupného objektu.