

Hodnotová (y-ová) lupa (HI)


asová lupa umožňuje nastavi požadovaný asový interval na asovej (x-ovej) osi. Grafy ponúkajú aj lupy, ktorá sa aplikuje na y-ovú os - hodnotová lupa. Táto lupa umožňuje definova požadovaný īselný interval pre zobrazené grafické priebehy. Používa sa podobne ako asová lupa.

Nastavenie intervalu na y-ovej osi:

1. Stlalte ovládacie tlaidlo **Ukazovadlo**.
2. Grafický kríž presute na hodnotu zodpovedajúcu dolnej medzi intervalu a kliknite pravým tlaidlom myši.
3. Grafický kríž presute na hodnotu zodpovedajúcu hornej medzi intervalu a kliknite pravým tlaidlom myši.

Po definovaní nového rozsahu y-ovej osi sa v okne grafu objaví malá žltá ikonka - znamienko plus. Po jej rozkliknutí sa zobrazia tlaidlá umožňujúce pohyb po osi y nahor a nadol , a tlaidlo , ktoré prepína os y do predchádzajúceho rozsahu. Tlaidlá pre pohyb po osi y platia pre os, pri ktorej sú aktivované. Zobrazujú sa aj pri pravej y-ovej osi.

Hodnotová lupa sa môže zada aj poda pravej osi, ak sa grafickým krížom pohybuje v pravej polovici grafu. V prípade, že avá os je vypnutá, grafický kríž zobrazuje y-ovú pozíciu poda pravej osi y.



Poznámka: V prípade, že dolná medza definovaného intervalu je väčšia ako horná, zobrazí sa pôvodný rozsah y-ovej osi, t.j. taký, aký bol pri otvorení okna grafu. Táto vlastnos umožňuje návrat do pôvodného okna grafu, t.j. do grafu s pôvodným rozsahom y-ovej osi.

Súvisiace stránky:

[Ovládanie okna grafu](#)
[asová lupa](#)