Editácia parametrov zobrazenia (HI)

XY graf - editácia

Stlaením tlaidla v okne XY grafu, otvoreného v procese D2000 HI, sa otvorí konfigurané okno, ktoré pozostáva z nasledujúcich stránok (záložiek):

- Parametre
- Priebehy
- Osi

Parametre

V asti **Parametre** konfiguraného okna XY grafu sa definujú základné parametre zobrazovaa.



Popis

ubovoný textový reazec, ktorý popisuje obsah XY grafu.

Okno grafu

Výber farby pre okno XY grafu sa definuje výberom z palety farieb, ktorá sa zobrazí po stlaení tlaidla so šípkou veda ukážky aktuálne vybratej farby.

Plocha kreslenia

Výber farby pre plochu XY grafu sa definuje výberom z palety farieb, ktorá sa zobrazí po stlaení tlaidla so šípkou veda ukážky aktuálne vybratej farby.

Poiatoné zobrazenie

Tabuka	Zapnutie zobrazenia popisnej tabuky grafu.
Ukazovadlo	Zapnutie zobrazenia ukazovadla v okne grafu.
Raster	Zapnutie zobrazovania mriežky v okne grafu.
Spoloná Y-os	Ak je parameter zaškrtnutý, všetky priebehy zobrazované v okne XY grafu majú spolonú Y-ovú os.

Tieto parametre sa v D2000 HI nedajú editova, sú prístupné len pri konfigurácii XY grafu v D2000 GrEditor.

Priebehy



Zoznam objektov obsahuje popis priebehu (stpec **Popis**) nasledovaný typom grafického priebehu (stpec **Typ grafu**). V stpci **Os** je íslo osi, poda ktorej sa bude daný priebeh kresli. Stpec **Farba(y)** zobrazuje farby kreslenia spolu s niektorými doplnkovými informáciami (typ iary, výplne pri plochách, zvolená znaka, ...). Stpec **Jednotky** obsahuje technické jednotky príslušného priebehu (popis a jednotky sa zobrazia v tabuke XY grafu).

Tlaidlá pri texte **Zmena poradia*** umožujú meni poradie v zozname. Toto poradie odpovedá poradiu v popisnej tabuke umiestnenej v XY grafe.

Pridanie nového priebehu do XY grafu *

1. Stlate tlaidlo **Prida**. Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia priebehu, v ktorom definujte parametre priebehu.
2. Stlate tlaidlo **OK**.

Zmena definície priebehu

Zmenu definície docielime dvojitým stlaením tlaidla myši nad zvoleným priebehom, alebo výberom požadovaného priebehu a stlaením tlaidla **Zmeni**. Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia objektu.

Zrušenie priebehu *

Zrušenie priebehu docielime výberom daného priebehu jednoduchým stlaením tlaidla myši nad zvoleným objektom a stlaením tlaidla **Zruši**.

Poznámka: * innos nie je možné vykona v procese D2000 HI.

Osi



Ignorova hodnoty mimo zobr. intervalu

Ak je parameter zaškrtnutý, rozsah dynamickej y-ovej osi sa poíta iba z hodnôt, ktoré sú v intervale zobrazenia x-ovej osi. Ak nie je zaškrtnutý, do úvahy sa berú aj hodnoty pred a za týmto intervalom.

Definovanie novej osi

1. Stlate tlaidlo **Prida**. Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia osi, v ktorom definujte parametre osi.
2. Stlate tlaidlo **OK**.

Zmena konfigurácie osi

Editáciu konfigurácie osi docielime dvojitým stlaením tlaidla myši nad zvolenou osou, alebo výberom osi jednoduchým stlaením a stlaením tlaidla **Zmeni**. Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia osi.

Zrušenie osi

Zrušenie osi docielime výberom objektu jednoduchým stlaením tlaidla myši nad zvolenou osou a stlaením tlaidla **Zruši**.

Poznámka: Pri rušení osi, na ktorú sa odkazuje nejaký priebeh v XY grafe, sa zobrazí dialógové okno s výberom ísla osi, ktorá bude priradená tomuto priebehu namiesto rušenej osi.



Súvisiace stránky:

XY graf