

# Odblokovanie alarmov (HI)

Odblokovanie zablokovaných alarmov umožňuje obsluhu odblokovať alarm (skupinu alarmov). Poas platnosti tohto stavu nedochádza k prechodu alarmového objektu do iného stavu, až kým nie je alarm obsluhou odblokovaný.

## Odblokovanie alarmu

1. V okne [Zoznam alarmov](#) oznáte alarm (skupinu alarmov), ktorý chcete odblokovať.
2. Stlačíte tlačidlo **Odblokovať**.

Alarm sa okamžite po odblokovaní vyhodnotí. Znamená to, že na základe vyhodnotenia podmienok pre vznik a zánik alarmu definovaných pri konfigurácii objektu sa vykoná prechod do jedného zo stavov Normal alebo Alarm.

Odblokovaný alarm sa presunie bu do zoznamu kritických alebo nekritických alarmov (poda konfigurácie alarmu).



### Súvisiace stránky:

[Ovládanie blokových alarmov](#)