# HI_GetColumnOrder

## %HI_GetColumnOrder, %HI_SetColumnOrder functions

**Function**

The function **%HI_SetColumnOrder** sets a visible column order in displayer of Browser type or Logging.

The function **%HI_GetColumnOrder** gets back a visible column order in displayer of Browser or Logging type (control function).

**Declaration**

```
%HI_SetColumnOrder(
   INT in refId,
   INT in index,
   INT in order
 )


 INT %HI_GetColumnOrder(
   INT in refId,
   INT in index
 )
```

**Parameters**

| | |
|---|---|
| **refId** | Reference to displayer (reference variable). |
| **index** | Column consecutive number in structure. |
| **order** | Visible column order. |

**Description**

In Browser, the columns are configured in **D2000 CNF**, but in Logging, the sequence of columns is following:

Sequential numbers of Logging column:

1. Name
2. Description
3. Event_rising_time
4. User
5. Old_value
6. New_value
7. Priority
8. Incident
9. Log_type

**Related pages:**

Graphic object manipulation functions
Function arguments - types