HI_AXInvoke

%HI_AXInvoke function

Function

The function invokes the specified function and gives it parameters.

Declaration

```
INT %HI_AXInvoke(
   INT in refID,
   TEXT in functionName,
        in param1,
             ...
        in  paramN
 )
```

Parameters

refId	Reference to ActiveX object (`reference variable`) or interface returned by calling the function HI_GetAXProp.
functionName	Name of invoked function.
param1, ..., paramN	Parameters (of required type) to give the invoked function.

Return value

The function returns a value of *Int* (HRESULT) type. In a general way, a positive value means the function success and a negative value means the non-success.

Example

In active picture, there is placed the ActiveX object of *Microsoft Web Browser* type. The following call

```
%HI_AXInvoke(_AX_MWB, "navigate", "HTTP://www.ipesoft.sk")
```

will show the web page www.ipesoft.sk in the ActiveX object window.

Related pages:

ActiveX object manipulation functions
Function arguments - types