

Dvojstavový uzatvárací ventil

Vizualizácia dvojstavového uzatváracieho ventilu.

Stav ventilu je reprezentovaný parametrom (`_Value`) typu Boolean. Na základe jeho hodnoty je riadené farbenie ventilu. Komponent umožňuje voliteľne zobraziť aj popis. Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

`_Value`

- Typ Boolean
- Hodnota parametra riadi farbenie ventilu
- TRUE symbolizuje otvorený ventil
- FALSE symbolizuje zatvorený ventil.

`_Description`

- Typ Boolean
- Hodnota parametra bude zobrazená ako popis podľa definície stavového textu
- Ak nie je parameter zadáný, popis sa nebude zobrazovať

V tabuľke sú zobrazené komponenty v stave `_Value = TRUE`

Variant	horizontálna	vertikálna
Uzatvárací ventil		
	<code>S.com.ipesoft.lib.Valve.Gate_DI.V5.0.1.H</code>	<code>S.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V01.1</code>
Uzatvárací ventil s ručným ovládaním		
	<code>S.com.ipesoft.lib.Valve.Gate_DI.V5.0.2.H</code>	<code>S.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V02.1</code>
Guový uzatvárací ventil		
	<code>S.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V03.0.WEG</code>	<code>S.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V03.1.WEG</code>

Všetky varianty ventilov sú pri hodnote parametra `_Value = FALSE` farbené nasledovne: .



Neplatná hodnota parametra je vizualizovaná pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej palety nasledovne: .

Texty "OPEN" a "CLOSE" predstavujú zobrazenú hodnotu nepovinného parametra `_Description` prostredníctvom zobrazovacej masky {V}. Ak je ako skutočný parameter použitý objekt (napríklad meraný bod, poítaný bod) ktorý má nastavený Stavový text, tento bude pri zobrazení použitý.

Nie je vylúčené aby bol na oba parametre (`_Value` , `_Description`) pripojený rovnaký objekt (napríklad meraný bod s nastaveným Stavovým textom).



Súvisiace stránky:

[Knižnica grafických komponentov](#)