HI_GetCurrZoomX

%HI_GetCurrZoomX function

Function	The function finds out current zoom of picture on axis X.
Declaration	`REAL %HI_GetCurrZoomX()`
Parameters	No parameters.
Note	This function is available also in %HIX_ version.

Related pages:

Active picture manipulation function
Function arguments - type