HI_GetColumnAlign

%HI_SetColumnAlign, %HI_GetColumnAlign functions

Function

The function **%HI_SetColumnAlign** sets a text alignment in a column (left/right/center) in the Browser displayer.

The function **%HI_GetColumnAlign** gets a text alignment in a column in the Browser displayer.

Declaration

```
%HI_SetColumnAlign(
   INT in refId,
   INT in index,
   INT in align
 )


 INT %HI_GetColumnAlign(
   INT in refId,
   INT in index
 )
```

Parameters

refId	Reference to a displayer (reference variable).
index	Serial number of a column.
align	Parameter may get this values. **0** - default alignment **1** - align left **2** - center **3** - align right

Description

The function sets a text alignment to whole column in **Browser** displayer.

Related pages:

Graphic object manipulation functions
Function arguments - types