Konfigurácia grafov (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Grafy sa definujú v prostredí procesu D2000 HI. Ku ich konfigurácii sa dostaneme výberom položky **Grafy** v ponuke **Konfigurácia** a výberom požadovanej akcie (pozri: "Konfigurácia zobrazovacích objektov").

Okrem všeobecne popísaných akcií (otvorenie objektu, zrušenie objektu, zaradenie do skupín) je možné s grafmi robi nasledovné akcie:

- Vytvorenie nového grafu
- Zmena konfigurácie grafu

Vytvorenie nového grafu

Nový graf vytvoríte zadaním mena v okne vytvárania nových objektov.



Meno grafu môže systém automaticky rozšíri o príponu a predponu, ktoré sú definované v aplikácii systému D2000.

Po zadaní mena sa otvorí okno editácie parametrov grafu. Postup je rovnaký ako pri zmene konfigurácie grafu.

Pri vytváraní nového grafu je v záložke **Objekty** vopred pripravený bod, bez objektu systému D2000, a v záložke **Osi** analógová, plne dynamická os. Prednastavené hodnoty sú preberané z hodnôt pre dynamické grafy.

Zmena konfigurácie grafu

Zmena konfigurácie grafu prebieha v nasledovnom dialógovom okne:



Okno na konfiguráciu grafu pozostáva z piatich astí (záložiek):

- Parametre– nastavenie základných parametrov grafu – popis, asové parametre a vypnutie / zapnutie jednotlivých astí grafu pri jeho otvorení na ploche procesu D2000 HI.
- Objekty – konfigurácia jednotlivých objektov zobrazených v grafe. Táto as umožuje výber objektov, ktoré v systéme D2000 nadobúdajú hodnoty (poítané body, merané body, užívateské premenné, ...), alebo archívnych objektov (objekty typu *Archivovaná hodnota*), hodnoty ktorých budú zobrazené v grafe.
- Osi – konfigurácia parametrov osí použitých v grafe.
- Farby – možnos predefinova globálne nastavenie farieb jednotlivých astí grafu.
- Logické skupiny - priradenie grafu do logických skupín

Medzi jednotlivými asami (stránkami) sa prepína kliknutím na záložku príslušnej stránky.

V spodnej asti konfiguraného okna sa nachádzajú nasledujúce tlaidlá:

Uloži	Uloženie konfigurácie grafu.
Uloži ako	Uloženie konfigurácie grafu pod novým menom.
Vzor	Nastavenie konfigurácie grafu poda vzorového objektu (grafu).
TC	Otvorí dialógové okno so zoznamom nepodporovaných vlastností v tenkom klientovi.
Návrat	Zatvorenie okna.

Súvisiace stránky:

Grafy