

Požiadavka na stav archivovanej hodnoty

[DDE odkaz](#), ktorý umožňuje zistiť stav hodnoty objektu:

= D_2000|ARCH_STATUS!b1name_N

D_2000 - meno DDE servera (povinná as).

ARCH_STATUS - požiadavka na stav archivovanej hodnoty (archívny objekt).

b1name_N je reazec zložený z:

- **b1name** - logické meno archívneho bloku (COM_ID)
- **N** – poradové číslo archivovanej hodnoty v rámci archívneho bloku

DDE odkaz vracia reazec (string) v tvare "z1;z2;".

- **z1** môže byť jeden zo znakov: N, U, O, D alebo E.

N	Normal	Platná hodnota.
U	Undefined	Nedefinovaná hodnota.
O	Out of Range	Hodnota mimo rozsahu.
D	Error	Chyba.
E	Div by Zero	Delenie nulou.

- v prípade, že **z1** je znak "N", vracia DDE odkaz aj druhú as reazca - **z2**. Táto as reazca je tvorená dvojicou znakov.

I_	In Limit	Hodnota z intervalu <LL..HL>.
VL	Very Low Limit	Hodnota je menšia ako medza VLL.
L_	Low Limit	Hodnota je menšia ako medza LL.
H_	High Limit	Hodnota je väčšia ako medza HL.
VH	Very High Limit	Hodnota je väčšia ako medza VHL.
T_	Transient	Prechodový stav - bol vykonaný príkaz na nastavenie hodnoty objektu, ale spätným čítaním ešte nebolo overené, či hodnota bola nastavená.
D_	Default	Hodnota v režime Default.
W_	Weak	Podozrivá hodnota - hodnota, ktorú systém nemôže považovať za platnú, lebo neboli splnené všetky podmienky na jej platnosť.
WC	Weak Cmd	Weak Command.
WA	Weak Ans	Weak Answer.
LP	Limits Problem	Prekroenie dynamických medzí - porušenie podmienky VLL<LL<HL<VHL.

Ak chcete zobraziť príklad na vyššie popísaný DDE odkaz, kliknite tu - [príklad](#).



Súvisiace stránky:

Archívne hodnoty

[Požiadavka na konkrétnu archivovanú hodnotu](#)