Ovládanie analógových a celoíselných vstupov (AI, CI) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)

!!! STARÉ OVLÁDACIE OKNÁ !!!

Ak bol ku grafickému objektu pripojený vstupný bod typu AI alebo CI a prihlásený užívate má dostatoné prístupové práva, potom kliknutím myši na daný objekt sa zobrazí nasledujúce dialógové ovládacie okno.



Ak má objekt definované stavové texty, môže ma okno alternetívny vzhad pre zadávanie hodnôt. Pozri: Ovládanie objektov s definovanými stavovými textami.

1	Názov objektu.
2	Popis objektu.
3	Aktuálna hodnota [stavy] a technické jednotky objektu.
4	as posledného priradenia hodnoty objektu.
5	Flagy (príznaky) hodnoty objektu. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE.
6	Rozsah definovaný pre daný objekt: <VLL, LL, HL, VHL>. VLL - Very Low Limit (najnižšia medza) LL - Low Limit (dolná medza) HL - High Limit (horná medza) VHL - Very High Limit (najvyššia medza)
7	Tlaidlo na ovládanie procesných alarmov.
8	Potvrdenie hodnoty objektu.
9	Potvrdenie procesného alarmu.
10	as ovládacieho okna urená na nastavenie náhradnej hodnoty.

Náhradná hodnota analógových a celoíselných vstupov

Zaiarknutím voby **Použi náhradnú hodnotu** sa povolí použitie náhradnej hodnoty. Ovládacie okno sa rozšíri o ovládacie prvky umožujúce ovláda náhradnú hodnotu. Hodnota meraného bodu môže by nahradená hodnotou iného objektu (tzv. riadiaci objekt), alebo rune nastavená operátorom procesu D2000 HI prostredníctvom nasledujúcej asti dialógového okna.



1	Vstupné políko na zápis náhradnej hodnoty objektu.
2	Posúvací bežec na nastavenie náhradnej hodnoty objektu.
3	Nastavenie flagov (príznakov) náhradnej hodnoty objektu.
4	Aktuálna hodnota a stav riadiaceho objektu náhradnej hodnoty.
5	V závislosti od prítomnosti tlaidla **Vykonaj** v ovládacom okne má tlaidlo **Nastav** dve možné funkcie: 1. Tlaidlo **Vykonaj** sa v okne nenachádza. Stlaením tlaidla **Nastav** sa vykoná povel na nastavenie náhradnej hodnoty a súasne i flagov (príznakov) hodnoty. 2. Tlaidlo **Vykonaj** sa v okne nachádza. Stlaením tlaidla **Nastav** sa iba "pripraví" nastavenie náhradnej hodnoty a súasne i flagov (príznakov) hodnoty.
6	Toto tlaidlo je v okne prítomné, ak bola pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese D2000 GrEditor vybratá voba **Aj s potvrdením**. Stlaením tlaidla **Vykonaj** sa vykoná povel na nastavenie náhradnej hodnoty a flagov (príznakov) hodnoty, ktoré boli "pripravené" na nastavenie stlaením tlaidla **Nastav**.
7	Zmena režimu náhradnej hodnoty do automatického režimu. Náhradná hodnota v tomto režime kopíruje hodnotu riadiaceho objektu.
8	Zrušenie platnosti náhradnej hodnoty.
9	Otvorenie grafu
10	Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného browsera. Ak browser nie je otvorený, po stlaení tohto tlaidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku.
11	Zatvorenie dialógového ovládacieho okna.