GETPOINTADR

Akcia GETPOINTADR

Funkcia

Získanie adresy meraného bodu.

Deklarácia

```
GETPOINTADR pointIdent, adr1_Txt, adr2_Txt, retIdent_Int
```

Parametre

pointIdent	in	Odkaz na objekt typu Meraný bod.
adr1_Txt	out	Identifikátor typu *Text.*
adr2_Txt	out	Identifikátor typu *Text.*
retIdent_Int	out	Identifikátor typu *Int* - návratový kód.

Popis

Akcia zistí adresu meraného bodu daného parametrom *pointIdent*. Adresa je reprezentovaná dvoma reazcami (*adr1_Txt*, *adr2_Txt*).

Ak zistenie adresy bolo úspešné, hodnota parametra *retIdent_Int* je 0 a parametre *adr1_Txt*, *adr2_Txt* sú naplnené príslušnými hodnotami.

Príklad

```
 BEGIN
  INT _retIdent
  TEXT _adr1, _adr2
  GETPOINTADR M.bod, _adr1, _adr2, _retIdent
  IF _retIdent = _ERR_NO_ERROR THEN
   MESSAGE "Adresa meraneho bodu M.bod:" + _adr1 + ", " + _adr2 ON
srvskol1v.HIP
  ELSE
   MESSAGE "Nepodarilo sa zistit adresu meraneho bodu M.bod" ON srvskol1v.
HIP
  ENDIF
 END
```

Súvisiace stránky:

Akcie v skriptoch