

GetStTextBase

Funkcia %GetStTextBase

Funkcia

Funkcia vráti hodnotu konfiguraného parametra "Báza" objektu typu [Stavový text](#).

Deklarácia

```
REAL %GetStTextBase(  
    HBJ in _h  
)
```

Parametre

_h	Hodnota typu HBJ alebo INT.
----	-----------------------------

Popis

Parameter **_h** predstavuje jednoznanný identifikátor objektu typu Stavový text. Je možné ho získa ako [atribút \HBJ](#).

Ak je parameter **_h** neplatnou hodnotou, alebo oznauje objekt nesprávneho typu alebo objekt s daným jednoznanným identifikátorom neexistuje, funkcia generuje prerušenie vykonávania ESL skriptu s [chybou](#) ERR_EXPRESSION_STATUS.

Príklad

```
REAL _base  
REAL _step  
INT _range  
  
; ST_TEXT_OBJ - objekt typu Stavový text  
_base := %GetStTextBase(ST_TEXT_OBJ\HBJ)  
_step := %GetStTextStep(ST_TEXT_OBJ\HBJ)  
_range := %GetStTextRange(ST_TEXT_OBJ\HBJ)
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)