

LNG_GetCurrLngIdx

Funkcia %LNG_GetCurrLngIdx

Funkcia Funkcia vráti identifikátor aktuálneho jazyka.

Deklarácia

```
INT %LNG_GetCurrLngIdx()
```

Parametre Žiadne.

Návratová hodnota Návratová hodnota je typu *Int*.

Popis Aktuálny jazyk je v kontexte procesu [D2000 HI](#) daný prihláseným užívateľom.
V kontexte procesu [D2000 EventHandler](#), pri vykonávaní RPC procedúry, je jazyk daný volajúcim skriptom. Inak je jazyk nedefinovaný.



Súvisiace stránky:

[Rozšírená implementácia funkcií v ESL](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[Funkcia %LNG_Translate](#)