

SetRowNewValue

Funkcia Funkcia **SetRowNewValue** slúži na nastavenie nových hodnôt pre riadok hodnoty objektu typu *Štruktúra*.

Deklarácia `APIRET SetRowNewValue(HOBJ Id, unsigned int row, const UniValPtr value)`

Parametre Parameter *Id* uruje identifikátor meneného objektu a *value* uruje nové hodnoty a stav riadku hodnoty objektu. Parameter *row* uruje index riadku (od 1 ...).

Návratový kód	Kód	Popis
	API_OK	Hodnota bola odoslaná do jadra systému.
	API_Unk now nId	Ak ID objektu je pre rozhranie D2000 ObjApi neznáme. ObjAPI má interný zoznam používaných objektov napáň pri volaniach procedúr <i>NewValueProc</i> a <i>NewDefProc</i> a pri funkciách <i>OpenObject</i> , <i>GetObjectValue</i> a <i>GetObjectId</i> . V tomto prípade nemohlo by Id objektu získané korektnou cestou cez ObjAPI.
	API_ValT ype Error	Ak nie je typ zapisovanej novej hodnoty objektu zhodný s typom hodnoty objektu v systéme. Zmena typu hodnoty objektu by mohla spôsobi nepredvídateľné problémy pri chode jadra systému D2000.
	API_Para mError	Nekorektné parametre.



Súvisiace stránky:

[ObjApi - Výkonné funkcie](#)