

Uzatváracia klapka

Vizualizácia uzatváracej klapky

Stav uzatváracej klapky je reprezentovaný hodnotou parametra `_Position` .
Zmena hodnoty parametra `_Position` má vplyv jednak na zmenu pozície klapky a súčasne sa mení i zafarbenie plochy klapky.
Parametrom `_ColorID` sa nastavuje farba pozadia klapky pri alarmových stavoch.
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

`_Position`

- Typ Integer
- Hodnota parametra uruje stupe otvorenia klapky
- Hodnota 0 - Klapka je zatvorená
- Hodnota 1 - Klapka je v medzipolohe
- Hodnota 2 - Klapka je otvorená
- Súasne sa zafarbuje plocha klapky poda hodnoty tohoto parametra. Farba sa nastaví poda definície v zobrazovacej palete.

`_ColorID`

- Typ Integer
- Hodnota parametra nastaví farbu klapky, napr. pri alarmových, stavoch, resp. pri varovaniach - podľa definície farieb v zobrazovacej palete.

V tabuke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave `_Position = 1` a bez zadania parametra `_ColorID`

Variant	horizontálny	vertikálny
Uzatváracia klapka		
	S.com.ipesoft.lib.Shutter_DI.V5.0.H	S.com.ipesoft.lib.Shutter_DI.V5.0.V

Neplatné hodnoty parametrov `_Position`, a bez zadania parametra `_ColorID` , sú farbené s preblikávaním nasledovne:



Prezentácia rôznych stavov klapky vplyvom zmeny hodnoty parametra `_Positon`.


(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

<code>_Position</code>	Prezentácia stavu	Druhý stav pri blikaní	Význam stavu
Err			Error
0			Uzatvorená
1			Medzipolooha
2			Otvorená

Prezentácia varovných, resp. alarmových, stavov

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

<code>_ColorID</code>	Prezentácia stavu	Druhý stav pri blikaní	Význam varovných, resp. alarmových, stavov
Err			Error

3			Otvorená bez alarmu
6			Nepotvrdený alarm
7			Nepotvrdený, pretrvávajúci alarm
8			Uzatvorená bez alarmu



Súvisiace stránky:

[Knižnica grafických komponentov](#)