

Hodnoty asových kanálov

Objekt typu **asový kanál** môže v systéme nadobúda hodnoty, ktoré sú pre jednotlivé typy uvedené v nasledujúcich tabuľkách (v tabuľkách sú popísané len vymenované typy hodnôt).

- [Bo](#) - Boolean
- Int - Integer
- Re - Real

asové kanály typu *Boolean*

Stav objektu	Príina
B_False	Hodnota False
B_True	Hodnota True
B_Oscillate	Kmitajúca hodnota (TRUE <-> FALSE).



Súvisiace stránky:

[asové kanály](#)

[asové kanály - položky konfiguraného okna](#)