

HI_AXInvoke

Funkcia %HI_AXInvoke

Funkcia

Funkcia zavolá danú funkciu a odovzdá jej parametre.

Deklarácia

```
INT %HI_AXInvoke(  
    INT in refID,  
    TEXT in functionName,  
        in param1,  
        ...  
        in paramN  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na ActiveX objekt (referenná premenná), alebo rozhranie získané volaním funkcie HI_GetAXProp .
functionName	Názov volanej funkcie.
param1, ..., paramN	Parametre (požadovaného typu), ktoré sa odovzdajú volanej funkcii.

Návratová hodnota

Návratová hodnota je typu *Int* (*HRESULT*). Všeobecne platí, že kladná hodnota znamená úspešné vykonanie funkcie a záporná hodnota neúspešné vykonanie.

Príklad

Nech je v grafickej schéme je vložený ActiveX objekt typu *Microsoft Web Browser*. Potom volanie:

```
%HI_AXInvoke(_AX_MWB, "navigate", "HTTP://www.ipesoft.sk")
```

zobrazí v okne ActiveX objektu stránku s URL adresou *www.ipesoft.sk*.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)