# Konfigurané okno

## XY graf - konfigurané okno

Stlaením tlaidla **Konfigurácia XY grafu** v paletke Pripojenie objektu (alebo tlaidla v okne XY grafu v procese D2000 HI) sa otvorí konfigurané okno, ktoré pozostáva z nasledujúcich stránok (záložiek):

Parametre

Priebehy

Osi

### Parametre

V asti **Parametre** konfiguraného okna XY grafu sa definujú základné parametre zobrazovaa.




### Popis

ubovoný textový reazec, ktorý popisuje obsah XY grafu.

### Okno grafu

Výber farby pre okno XY grafu sa definuje výberom z palety farieb, ktorá sa zobrazí po stlaení tlaidla so šípkou veda ukážky aktuálne vybratej farby.

### Plocha kreslenia

Výber farby pre plochu XY grafu sa definuje výberom z palety farieb, ktorá sa zobrazí po stlaení tlaidla so šípkou veda ukážky aktuálne vybratej farby.

### Poiatoné zobrazenie

Oznaovacie políka veda volieb **Tabuka**, **Ukazovadlo**, **Raster** a **Spoloná Y-os** slúžia na zakázanie alebo povolenie zobrazenia jednotlivých astí grafu pri otvorení okna XY grafu. Aktívne - zaškrtnuté voby znamenajú, že príslušné asti sa po otvorení okna XY grafu zobrazia. Tabuku, ukazovadlo, raster a spolonú y-ovú os je možné vypína a zapína v okne XY grafu prostredníctvom ovládacích tlaidiel.

### Tabuka *

Zapnutie zobrazenia popisnej tabuky v okne XY grafu.

### Ukazovadlo *

Zapnutie zobrazenia ukazovadla v okne XY grafu.

### Raster *

Zapnutie zobrazovania rastrovej mriežky v okne XY grafu.

### Spoloná Y-os *

Ak je parameter zaškrtnutý, všetky priebehy zobrazované v okne XY grafu majú spolonú Y-ovú os.

**Poznámka:** * Parameter nie je možné konfigurova z procesu D2000 HI.

## Priebehy




Zoznam priebehov obsahuje popis priebehu (stpec **Popis**) nasledovaný typom grafického priebehu (stpec **Typ grafu**). V stpci **Os** je íslo osi, poda ktorej sa bude daný priebeh kresli. Stpec **Farba(y)** zobrazuje farby kreslenia spolu s niektorými doplnkovými informáciami (typ iary, výplne pri plochách, zvolená znaka, ...). Stpec **Jednotky** obsahuje technické jednotky príslušného priebehu (popis a jednotky sa zobrazia v tabuke XY grafu).

Tlaidlá pri texte **Zmena poradia** umožujú meni poradie v zozname. Toto poradie odpovedá poradiu v popisnej tabuke umiestnenej v XY grafe.

## Pridanie nového priebehu do XY grafu *

1. Stlate tlaidlo **Prida**. Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia priebehu, v ktorom definujte parametre priebehu.
2. Stlate tlaidlo **OK**.

## Zmena definície priebehu

Zmenu definície docielime dvojitým stlaením tlaidla myši nad zvoleným priebehom, alebo výberom požadovaného priebehu a stlaením tlaidla **Zmeni**. Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia priebehu.

## Zrušenie priebehu *

Zrušenie priebehu docielime výberom daného priebehu jednoduchým stlaením tlaidla myši nad zvoleným objektom a stlaením tlaidla **Zruši**.

**Poznámka: *** innos nie je možné vykona v procese D2000 HI.

## Osi




## Ignorova hodnoty mimo zobr. intervalu

Ak je parameter zaškrtnutý, rozsah dynamickej y-ovej osi sa poíta iba z hodnôt, ktoré sú v intervale zobrazenia x-ovej osi. Ak nie je zaškrtnutý, do úvahy sa berú aj hodnoty pred a za týmto intervalom.

## Definovanie novej osi

1. Stlate tlaidlo **Prida**. Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia osi, v ktorom definujte parametre osi.
2. Stlate tlaidlo **OK**.

## Zmena konfigurácie osi

Editáciu konfigurácie osi docielime dvojitým stlaením tlaidla myši nad zvolenou osou, alebo výberom osi jednoduchým stlaením a stlaením tlaidla **Zmeni**. Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia osi.

## Zrušenie osi

Zrušenie osi docielime výberom objektu jednoduchým stlaením tlaidla myši nad zvolenou osou a stlaením tlaidla **Zruši**.

**Poznámka:** Pri rušení osi, na ktorú sa odkazuje nejaký priebeh v XY grafe, sa zobrazí dialógové okno s výberom ísla osi, ktorá bude priradená tomuto objektu namiesto rušenej osi.




**Súvisiace stránky:**

XY graf