

Štartovacie parametre (Štartovanie procesu System Console)

Štartovacie parametre procesu D2000 System Console

Pri štartovaní procesu [D2000 System Console](#) je možné použiť štartovacie parametre uvedené v tabuľke.

Parameter	Význam parametra
/ASE	Povolenie prepínania HOT servera (manuálne alebo automatické).
/ASG<skupina>	Automatické prepínanie HOT servera. Parameter <i>skupina</i> udáva názov redundantnej skupiny.
/ASI<interval>	Automatické prepínanie HOT servera. Parameter <i>interval</i> definuje asový interval, po uplynutí ktorého sa prepne HOT server.



Súvisiace stránky:

[D2000 System Console](#)