

PointPar

Štruktúra PointPar

```
typedef struct _PointPar
{
    HOBJ          ppID;          // Id mer. bodu
    HOBJ          ppParent;      // Id parenta - stanice
    char          ppName[65];    // Meno objektu - bodu
    KomObjAddress ppAdr1;        // Adresa 1 mer. bodu
    KomObjAddress ppAdr2;        // Adresa 2 mer. bodu
    StationParPtr ppStaPar;      // StationPar parenta - stanice
    void          *ppPtVarPar;   // Parametre zavisle od protokolu
    KomUniVal     *ppPtVal;      // hodnota
} PointPar;
```

Štruktúra *PointPar* definuje parametre objektu typu [Meraný bod](#). Všetky parametre sú iba na íťanie okrem *ppPtVarPar*!

ppID

ID (HOBj) meraného bodu.

ppParent

ID (HOBj) rodia meraného bodu – stanice.

ppName

Meno meraného bodu.

ppAdr1

Adresa 1 meraného bodu.

ppAdr2

Adresa 2 meraného bodu.

ppStaPar

Adresa štruktúry [StationPar](#) parenta meraného bodu – stanice.

ppPtVarPar

Pointer na užívateľskú štruktúru. Sem môže užívateľ umiestniť pointer na vlastnú štruktúru s pomocnými parametrami pre meraný bod.

ppPtVal

Štruktúra [KomUniVal](#) – hodnota meraného bodu.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - štruktúry](#)