

DeletePoint

Deklarácia

```
unsigned int _stdcall DeletePoint(PointPar * Pt)
```

Parametre

Pt	Pointer na štruktúru PointPar .
----	---

Popis

Funkcia **DeletePoint** (`_DeletePoint@4` v *Stdcall* volacej konvencii) je nepovinná a volaná v prípade zrušenia meraného bodu konfiguraným nástrojom [D2000 CNF](#).

Návratová hodnota

Hodnota	Popis
RQ_OK	Požiadavka vybavená, všetko OK.
RQ_ERR	Nastala chyba (zariadenie nekomunikuje, je mimo prevádzky resp. iná chyba).
RQ_IGNORED	Funkcia bola ignorovaná a stav stanice sa nemení.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - funkcie](#)