

SetReceiveState

Deklarácia

```
void (_stdcall * SetReceiveState)(H0BJ StID);
```

Parametre

StID	ID objektu typu Stanica .
------	---

Popis

Prechod linky do stavu príjem. Má význam používa po vysielaní (call-back funkcia [WriteToLine](#)), ak sa používa nastavenie "Custom" módu linky kategórie [Serial](#) alebo [MOXA IP Serial Library](#).



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)