

Ave

Funkcia %Ave

Starý názov funkcie

%Ave

Funkcia

Funkcia vracia asovo vážený aktuálny priemer za asový úsek. Výraz, ktorý obsahuje túto funkciu, sa musí vyhodnocovať pri zmene. Výsledok je reálna hodnota.

Deklarácia

```
REAL %Ave(  
    REAL in Arg,  
    UNIVAL in CalcTrigger,  
    BOOL in ResetTrigger  
)
```

Parametre

Arg	Premenná, ktorej priemer sa počíta.
CalcTrigger	Výpotový trigger - objekt, ktorého zmena spôsobí prepočítanie funkcie. Môže byť ubovoného typu.
ResetTrigger	Prechod parametra do stavu @TRUE spôsobí vynulovanie priemeru.



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)