

EDA_CopyValues

Funkcia kopíruje údaje zo zdrojového stpca do cieového, priom ponecháva asové znaky cieového stpca nezmenené.

Deklarácia

```
%EDA_CopyValues(  
    REC  in _src,  
    REC  out _dst,  
    INT  out _errorCode  
);
```

Parametre

	<i>parameter</i>	<i>dátový typ</i>	<i>typ</i>	<i>popis</i>
1	src	REC	IN	Hodnoty - štruktúra REALov (zdrojová štruktúra).
2	dest	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov (cieová štruktúra).
3	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)