EDA_EnableCacheV_V

Funkcia pre vytvorenie cache. Prvá operácia **Delete** alebo **Insert** do *WRITE* cache zakáže doasné odpamätávanie.

Deklarácia

```
%EDA_EnableCacheV_V(
   INT  in _cacheId,
   BOOL in _bEnable,
   INT  out _errorCode
 );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**cacheId**	INT	IN	Identifikátor cache.
2	**bEnable**	BOOL	IN	Povolenie/zakázanie doasného odpamätávania hodnôt vypoítaných vektorov vo *WRITE* cache - štandardne je vypnuté.
3	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

EDA cache
Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií