

EDA_SetEDSConnectParams

Funkcia nastaví parametre pre pripojenie k EDA serveru. Samotné pripojenie na D2000 server a následne na EDA server prebehne až pri prvej požiadavke na EDA server. Okrem názvu EDA server skupiny je možné špecifikovať aj konkrétnu podskupinu doplnením čísla podskupiny za názov skupiny oddelené iarkou.

Deklarácia

```
%EDA_SetEDSConnectParams(  
    TEXT in _group,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	<i>parameter</i>	<i>dátový typ</i>	<i>typ</i>	<i>popis</i>
1	group	TEXT	IN	Názov EDA server skupiny.
2	errorCode	INT	OUT	Návratový kód.

Použitie

```
; Nastavenie pripojenia k EDA serveru  
  
INT _errorCode  
  
%SetExtFuncDllName("edadll.dll", "edaclient.dll", @TRUE) ; bez fyzického premenovania knižnice edaclient.dll  
na edadll.dll  
  
CALL %EDA_SetEDSConnectParams("EDA_GRP,1", _errorCode) ; požaduje pripojenie k EDA serveru zo skupiny  
EDA_GRP a konkrétne do podskupiny 1  
  
CALL %EDA_ResetState (_errorCode) ; prvá požiadavka - spôsobí pripojenie k EDA serveru a  
zresetuje stav klienta na serveri
```

Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)